



## **Ecco i passi per accordare la tua Kalimba**

### **Ti serve:**

1. La Kalimba
2. Il martelletto incluso nella confezione originale
3. Accordatore in app su telefono cellulare o dispositivo di accordatura
4. Silenzio

### **Senti le note che sono fuori accordatura**

Ogni linguetta delle Kalimba indica la sua nota (C-D-E-F-G-A-B che corrispondono a DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI)

Ora, apri la tua app o dispositivo di accordatura e suona ogni nota una dopo l'altra \*

Se il puntatore di sintonia non è centrato sulla nota mentre suoni la linguetta ma si muove a destra o sinistra della nota, è necessario che tu faccia qualche aggiustamento con il martelletto e correggi fino a che il puntatore non è perfettamente al centro della nota.

### **Accordare una nota per alzarla**

Colpisci gentilmente la linguetta dal basso con il martelletto fino a che il dispositivo non mostra il raggiungimento del tono corretto \*

### **Accordare una nota per abbassarla**

Colpisci gentilmente la linguetta dall'alto con il martelletto fino a che il dispositivo non mostra il raggiungimento del tono corretto \*

\* Per i perfezionisti: blocca entrambe le linguette vicine con le dita in modo che non ci siano risonanze indesiderate